

## 7 Условия хранения и транспортирования

Хранение устройств в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения пункта «5» ГОСТ 15150-69.

Устройство в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами перевозок грузов на данном транспорте. Условия при транспортировании и хранении должны осуществляться требованиям ГОСТ 15150-69.

При транспортировании необходимо строго выполнять указания манипуляционных знаков и надписей, нанесенных на транспортную тару. Не допускать прямого воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и загрязнения устройства.

## 8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего документа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня выпуска.

Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать устройство, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено его несоответствие техническим характеристикам. При этом безвозмездная замена или ремонт должны производиться предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем документе.

В гарантийном обслуживании может быть отказано в случае:

- наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации модуля, а также следов механического или термического воздействия;
- дефектов, вызванных стихийными бедствиями и воздействием окружающей среды – наводнением, пожаром, атмосферными явлениями и т.п.;
- нарушения потребителем комплектности поставки.

## 9 Сведения о рекламациях

По всем вопросам, связанным с качеством РМИ, следует обращаться по адресу:  
142821, Московская область, г.о. Ступино, д. Шматово, ул. Индустриальная, влд. 8.  
Телефон: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

## 10 Сведения о приемке

Модуль измерительный ДЕКАСТ РМИ в исполнении заводской № \_\_\_\_\_ признан годным к эксплуатации.

Дата производства \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за ОТК \_\_\_\_\_

(подпись)

## 11 Сведения о поверке

Межповерочный интервал модуля измерительного ДЕКАСТ РМИ – 3 года.

Модуль регистрации импульсов ДЕКАСТ РМИ на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Поверитель \_\_\_\_\_

М.П.

(подпись)

Поверка выполнена



ООО «ДЕКАСТ»  
МОДУЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДЕКАСТ РМИ

ПАСПОРТ (ред.1.6)  
(Руководство по эксплуатации)  
ДЕКАСТ.408842.001ПС

## 1 Общие сведения об изделии

Модули измерительные ДЕКАСТ РМИ предназначены для измерений сигналов входных частотных электрических непрерывных по ГОСТ 26.040-80, входных электрических с дискретным изменением параметров по ГОСТ 26.013-81, поступающих от приборов учета ресурсов, и передачи данных конечному пользователю.

РМИ выпускается в следующих исполнениях:

- РМИ NB-IoT;
- РМИ LoRaWAN;
- РМИ RS.

## 2 Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики.

| Параметр                                                                                                                                               | Значение                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Диапазон измерений частоты входных электрических непрерывных сигналов, Гц                                                                              | от 1 до 50                                                     |
| Пределы относительной погрешности измерений входных частотных электрических непрерывных сигналов, %                                                    | ±0,1                                                           |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений количества электрических сигналов с дискретным изменением параметров на каждые 10000 сигналов, % | ±0,01                                                          |
| Количество частотно-импульсных входов                                                                                                                  | от 4 до 32                                                     |
| Тип поддерживаемых источников электрических сигналов с дискретным изменением параметров                                                                | геркон, ОК*, оптореле, активный (вкл 0...0,5 В, выкл 3...24 В) |
| Частота входных дискретных сигналов, Гц                                                                                                                | от 0,1 до 50                                                   |
| Напряжение низкого (активного) уровня на входах, В                                                                                                     | от 0 до 0,5                                                    |
| Напряжение высокого уровня на входах, В                                                                                                                | от 3 до 24                                                     |
| Максимальный ток через канал в режиме входа, мА                                                                                                        | 100                                                            |
| Максимальное сопротивление источника импульсов в состоянии «замкнуто», кОм                                                                             | 100                                                            |
| Максимальное сопротивление источника импульсов в состоянии «разомкнуто», МОм                                                                           | 10                                                             |
| Диапазон рабочих температур                                                                                                                            | от -20 до +50                                                  |
| Код степени защиты корпуса модуля по ГОСТ 14254-2015                                                                                                   | IP54, IP68                                                     |
| Габаритные размеры модуля (Д x Ш x В), мм, не более                                                                                                    |                                                                |
| – длина                                                                                                                                                | 145                                                            |
| – ширина                                                                                                                                               | 40                                                             |
| – высота                                                                                                                                               | 185                                                            |
| Масса модуля, кг, не более                                                                                                                             | 0,3                                                            |
| Емкость встроенного элемента питания, мАч                                                                                                              |                                                                |
| – ДЕКАСТ РМИ NB-IoT                                                                                                                                    | 3500                                                           |
| – ДЕКАСТ РМИ LoRaWAN                                                                                                                                   | 3500                                                           |
| – ДЕКАСТ РМИ RS                                                                                                                                        | 2400                                                           |

\* ОК - источник импульсов с выходом типа «открытый коллектор».



### 3 Комплектность

Комплект поставки РМИ указан в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность.

| Наименование                          | Количество |
|---------------------------------------|------------|
| Модуль РМИ                            | 1 шт.      |
| Упаковка                              | 1 шт.      |
| Паспорт (Руководство по эксплуатации) | 1 шт.      |

### 4 Монтаж

Для подключения внешних устройств на плате РМИ расположены клеммные колодки, а в нижней части корпуса – герметичный ввод для кабеля. Цветовая маркировка кабеля представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Цветовая маркировка кабеля

| № | Цвет провода | РМИ NB-IoT        | РМИ LoRaWAN                            | РМИ RS                                 |
|---|--------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Синий        | Импульсный вход 1 | Импульсный вход 1                      | Импульсный вход 1                      |
| 2 | Серый        | Импульсный вход 2 | Импульсный вход 2                      | Импульсный вход 2                      |
| 3 | Коричневый   | Импульсный вход 3 | Импульсный вход 3                      | Импульсный вход 3                      |
| 4 | Красный      | Импульсный вход 4 | Импульсный вход 4 /<br>Сторожевой вход | Импульсный вход 4 /<br>Сторожевой вход |
| 5 | Розовый      | Сторожевой вход   | GND (земля)                            | Питание (+)                            |
| 6 | Зеленый      | RFU               | GND (земля)                            | RS-485 (B)                             |
| 7 | Желтый       | 1-Wire            | GND (земля)                            | RS-485 (A)                             |
| 8 | Белый        | GND (земля)       | GND (земля)                            | Питание (-)                            |

### 5 Принцип работы

Принцип действия модулей в части измерений количества дискретных сигналов (импульсов) заключается в преобразовании импульсов, поступающих на частотно-импульсные входы модуля, в соответствии с заложенными алгоритмами в цифровую форму и в соответствующие значения физических величин (активная, реактивная электрическая энергии, тепловая энергии, объем или масса вещества).

Принцип действия модулей основан на аналого-цифровом преобразовании измеряемой частоты в цифровой код, ее цифровой обработке, преобразовании измеренной частоты в объемный и (или) массовый расходы воды или теплоносителя, тепловую или электрическую мощности и передачи результатов измерений во внешние измерительные системы.

В исполнении РМИ NB-IoT предусмотрено два режима работы – импульсный режим и режим 1-Wire, в исполнениях РМИ LoRaWAN и РМИ RS предусмотрен только импульсный режим работы.

В импульсном режиме РМИ ведет подсчет количества импульсов, поступающих на импульсные входы от механического или электронного замыкателей. Количество импульсов хранится нарастающим итогом, т. е. сохраняется суммарное значение количества импульсов с начала эксплуатации РМИ.

В режиме 1-Wire РМИ обеспечивает информационный обмен с подключенными по интерфейсу 1-Wire модулями импульсов и данных МИД И v2 по протоколу DSBP (Decast Serial Bus Protocol). Описание подключения МИД И v2 к РМИ NB-IoT приведено в документе «Руководство по эксплуатации РМИ NB-IoT», а формат взаимодействия – в документе «DSBP спецификация РМИ NB-IoT».

Переключение между режимами в исполнении РМИ NB-IoT осуществляется при помощи длительного воздействия на РМИ магнитом (оптической головкой) в указанном на корпусе месте.

Суммарное количество импульсов на каждом импульсном входе, а также полученные по 1-Wire от МИД И v2 данные фиксируются в энергонезависимой памяти каждый час.

РМИ в исполнениях РМИ NB-IoT и РМИ LoRaWAN передает все полученные данные в

виде регулярных сообщений по радиointерфейсу в соответствии с установленным графиком отправки регулярных сообщений. В РМИ реализован механизм повторной отправки сообщений в случае отсутствия связи. Если РМИ не удалось произвести отправку, данные из сообщения помечаются как «неотправленные» и будут отправлены при следующем сеансе связи с учетом максимального размера сообщения.

При изменении состояния на сторожевом входе или при кратковременном воздействии (1...3 секунды) на РМИ магнитом (оптической головкой) в указанном на корпусе месте РМИ в исполнениях РМИ NB-IoT и РМИ LoRaWAN производит отправку внеочередного сообщения.

РМИ в исполнении RS передает все накопленные данные при получении запроса по интерфейсу RS-485.

Радиointерфейс исполнения РМИ NB-IoT представляет собой GSM модуль, работающий в сетях NB-IoT. Связь в сетях NB-IoT обеспечивается оператором сотовой связи. Для ознакомления с условиями и порядком оплаты необходимо отправить запрос производителю РМИ.

Радиointерфейс исполнения РМИ LoRaWAN представляет собой приемопередатчик, работающий на частоте 868 МГц с модуляцией LoRa по протоколу LoRaWAN версии 1.0.2. В таблице 4 приведены обязательные частоты спецификации LoRaWAN RU864-870 согласно документу «LoRaWAN 1.4 Regional Parameters» rev.B.

Таблица 4 – Обязательные частоты LoRaWAN

| Канал | Несущая   | Модуляция       | Максимальная ЭИМ | Ограничения в использовании                   |
|-------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 0     | 868,9 МГц | MultiSF 125 КГц | 25 мВт           | Коэффициент заполнения радиозфира не более 1% |
| 1     | 869,1 МГц | MultiSF 125 КГц |                  |                                               |
| RX2   | 869,1 МГц | SF12 125 КГц    |                  |                                               |

Исполнение РМИ NB-IoT оснащено трехцветным индикаторным светодиодом, с помощью которого РМИ показывает ход отправки внеочередных сообщений или информирует о количестве подключенных к нему по 1-Wire устройств. Светодиод может гореть зеленым, желтым или красным цветом. Подробное описание индикации представлено в документе «Руководство по эксплуатации РМИ NB-IoT».

На лицевой панели исполнения РМИ NB-IoT размещен оптический порт, работа которого регламентируется ГОСТ ИЕС 61107-2011. Оптический порт предназначен для считывания архивов, текущих показаний, выполнения настройки и обновления прошивки устройства. Оптический порт активируется посредством воздействия на него магнитным полем при подключении к порту оптической головки, оборудованной магнитной шайбой. Порт отключается при снятии оптической головки или через минуту после отсутствия коммуникации через него. Формат соединения – 600/8-N-1, где 600 – скорость передачи данных в бодах, а 8-N-1 – вид передаваемых информационных пакетов (8 бит полезной информации, отсутствие бита проверки, 1 стоп-бит).

РМИ работает от внутреннего элемента питания. Элемент питания обеспечивает нормальную работу устройства при допустимых условиях хранения и эксплуатации в течение времени, указанном в табл. 1. Срок службы устройства зависит от интенсивности его использования и качества связи. Для замены внутреннего элемента питания необходимо обратиться к изготовителю устройства.

### 6 Программное обеспечение

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Идентификационные данные ПО

| Идентификационные данные (признаки)                | Значение |
|----------------------------------------------------|----------|
| Идентификационное наименование ПО                  | rmi      |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже | 3.4      |
| Цифровой идентификатор ПО                          | -        |

# ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

decast.pro-solution.ru | dcs@pro-solution.ru

Единый номер: 8 800 511 88 70

Контакты для подбора оборудования и коммерческого предложения

|                                    |                                        |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Астрахань<br>+7 (851) 299-46-80    | Курск<br>+7 (471) 223-80-45            | Саратов<br>+7 (845) 239-86-35    |
| Барнаул<br>+7 (385) 237-96-76      | Липецк<br>+7 (474) 220-01-75           | Смоленск<br>+7 (481) 251-55-32   |
| Белгород<br>+7 (472) 220-58-80     | Москва<br>+7 (499) 404-24-72           | Ставрополь<br>+7 (865) 257-76-63 |
| Владимир<br>+7 (492) 249-51-33     | Набережные Челны<br>+7 (855) 291-01-32 | Сургут<br>+7 (346) 277-96-35     |
| Волгоград<br>+7 (844) 245-94-42    | Нижний Новгород<br>+7 (831) 200-34-65  | Тверь<br>+7 (482) 239-50-56      |
| Екатеринбург<br>+7 (343) 302-14-75 | Новосибирск<br>+7 (383) 235-95-48      | Тула<br>+7 (487) 244-05-30       |
| Ижевск<br>+7 (341) 220-90-75       | Омск<br>+7 (381) 299-16-70             | Тюмень<br>+7 (345) 256-94-75     |
| Казань<br>+7 (843) 207-19-05       | Оренбург<br>+7 (353) 248-64-35         | Ульяновск<br>+7 (842) 242-51-95  |
| Калининград<br>+7 (401) 272-21-36  | Пермь<br>+7 (342) 233-81-65            | Уфа<br>+7 (347) 258-82-65        |
| Кемерово<br>+7 (384) 221-56-70     | Ростов-на-Дону<br>+7 (863) 309-14-65   | Хабаровск<br>+7 (421) 292-95-69  |
| Киров<br>+7 (833) 220-58-70        | Рязань<br>+7 (491) 277-61-95           | Чебоксары<br>+7 (835) 228-50-89  |
| Краснодар<br>+7 (861) 238-86-59    | Самара<br>+7 (846) 219-28-25           | Челябинск<br>+7 (351) 277-89-65  |
| Красноярск<br>+7 (391) 989-82-67   | Санкт-Петербург<br>+7 (812) 660-57-09  | Ярославль<br>+7 (485) 267-02-35  |