

КОМПАКТНЫЙ ТЕПЛОСЧЕТЧИК «МАРС»



ПРИМЕНЕНИЕ

- теплосчетчик предназначен для измерения тепловой энергии, объема и температуры теплоносителя, а также для подсчета количества импульсов, формируемых приборами учета с импульсным выходом.
- теплосчетчик измеряет, вычисляет и индицирует следующие параметры:
 - тепловую энергию, (Гкал);
 - объем теплоносителя, м³;
 - температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °С;
 - разность температур в подающем и обратном трубопроводах, °С;
 - мгновенный расход теплоносителя, м³/ч;
 - мгновенную тепловую мощность, (Гкал/ч);
 - дату и время;
 - объем воды, измеренный счетчиками с импульсным выходом, подключенными к счетным входам;
 - сервисные коды

ДОСТОИНСТВА

- межповерочный интервал счетчика — 6 лет.
- тщательно проработанная модульная конструкция теплосчетчика обеспечивает удобство эксплуатации.
- теплосчетчики не нуждаются в особом техническом обслуживании и при соблюдении требований к его монтажу и условиям эксплуатации функционируют без отказов в течение многих лет.
- теплосчетчик имеет энергонезависимую память, в которой регистрируются ежемесячные значения тепловой энергии не менее чем за 18 месяцев, посуточные значения не менее чем за 180 суток и почасовые значения не менее чем за 45 суток.
- универсальное исполнение теплосчетчика позволяет использовать его в режиме измерения тепла в тупиковой системе горячего водоснабжения, а также как счетчик горячей воды

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Теплосчетчик поставляется с:

- интерфейсом RS485
- радиointерфейсом
- импульсным выходом
- оптическим интерфейсом/индуктивным выходом

Выбор интерфейса осуществляется при заказе прибора.

ПРИНЦИП РАБОТЫ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Принцип работы теплосчетчика состоит в измерении объема и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и последующем определении тепловой энергии, путем обработки результатов измерений вычислителем.

При монтаже необходимо учитывать, что теплосчетчик может быть сконфигурирован для работы в прямом или обратном трубопроводе.

Техническое обслуживание должно проводиться лицами, изучившими руководство по эксплуатации.

Техническое обслуживание состоит из:

- периодического технического обслуживания в процессе эксплуатации;
- технического обслуживания перед проведением поверки.

Периодическое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида теплосчетчика, в снятии показаний, в устранении причин, вызывающих ошибки в работе.

Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий и сохранность пломб.

Во время очередной поверки необходима замена литиевой батареи.

Наименование параметра	Значение параметра				
1	2				
Диаметр условного прохода, Ду, мм	15		20		
Максимальный расход Q_{\max} , м ³ /час	1,2	2	3,0	3,0	5,0
Номинальный расход, Q_n , м ³ /час	0,6	1,0	1,5	1,5	2,5
Минимальный расход, Q_{\min} , м ³ /час	0,012	0,02	0,03	0,03	0,05
Относительная погрешность измерения тепловой энергии, %	$\pm(3+4/\Delta t+0,02 \cdot (Q_n/Q))$				
Относительная погрешность измерения объема, %	$\pm(2+0,05 \cdot (Q_n/Q))$				
Диапазон измерений температуры, °С	от +0 до +130				
Диапазон измерений разности температур (Δt), °С	от +2 до +130				
Абсолютная погрешность измерения разности температур, °С	$\pm(0,2+0,005 \cdot \Delta t)$				
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6				
Потеря давления при Q_n , МПа, не более	0,15				
Потеря давления при Q_n , МПа, не более	0,15				
Класс защиты по ГОСТ 14254	IP54				
Напряжение встроенного элемента питания, В	3,6				
Срок службы элемента питания, не менее, лет	6				
Срок службы, не менее, лет	12				

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- теплосчетчик СТК
- паспорт
- комплект присоединителей
- руководство по эксплуатации (по заказу)
- шаровый кран для термометра сопротивления (по заказу)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: decast.pro-solution.ru | эл. почта: dcs@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70