

# Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [decast.pro-solution.ru](http://decast.pro-solution.ru) | эл. почта: [dcs@pro-solution.ru](mailto:dcs@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

## Принцип работы

Счетчик тепла СТК MAPC NEO (Ду 15 и 20) – умное устройство, измеряющее количество оборотов крыльчатки проточной части, передающееся к датчикам электронного блока при помощи магнитной связи, а также температуру воды или теплоносителя при помощи платиновых термопреобразователей сопротивления, предназначенное для вычисления тепловой энергии в закрытых и открытых системах теплоснабжения или вычисления потребления горячего водоснабжения с последующей передачей информации по интерфейсам LoRaWAN, RS-485, импульсный выход (открытый коллектор).

[Подробнее](#) [Подробнее](#)

## Преимущества

Поток теплоносителя попадает в проточную часть СТК MAPC NEO, где на специальных опорах вращается крыльчатка, а её ось вращения расположена перпендикулярно потоку – таким образом, скорость вращения пропорциональна скорости потока теплоносителя (мгновенному расходу), а количество оборотов – его объёму.

Разница между температурой теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяется при помощи пары платиновых термопреобразователей сопротивления.

[Развернуть](#) [Развернуть](#)

## Характеристики

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Модификация оборудования:      | СТК MAPC NEO |
| Диаметр условного прохода, мм: | 15           |

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Номинальный (рабочий) расход $Q_n$ , м³/ч:          | 0,6                  |
| Многоструйный:                                      | нет                  |
| Интерфейс передачи данных:                          | RS-485               |
| Монтажная длина, мм:                                | 110                  |
| Мокроходный:                                        | нет                  |
| Место установки:                                    | Обратный трубопровод |
| Степень защиты:                                     | IP65                 |
| Метрологический класс / класс точности:             | Класс 2              |
| Способ присоединения:                               | резьбовое            |
| Тип счетчика:                                       | крыльчатый           |
| Тип водоснабжения:                                  | горячее              |
| Комплект монтажных частей:                          | Нет                  |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °C:          | от +5 до +105        |
| Присоединение к трубопроводу:                       | 3/4"                 |
| Беспроводное подключение:                           | нет                  |
| Умный счетчик:                                      | да                   |
| Материал корпуса:                                   | латунь               |
| Минимальный расход $Q_{min}$ , м³/ч (класс A):      | -                    |
| Минимальный расход $Q_{min}$ , м³/ч (класс B):      | -                    |
| Минимальный расход $Q_{min}$ , м³/ч (класс C):      | -                    |
| Максимальный расход $Q_{max}$ , м³/ч:               | 1,2                  |
| Межповерочный интервал, лет:                        | 6                    |
| Минимальный расход $Q_{min}$ , м³/ч (теплосчетчик): | 0,012                |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [decast.pro-solution.ru](https://decast.pro-solution.ru) | эл. почта: [dcс@pro-solution.ru](mailto:dcс@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город