# Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76
**Белгород** +7 (472) 220-58-80
**Владимир** +7 (492) 249-51-33
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75
**Казань** +7 (843) 207-19-05
**Калининград** +7 (401) 272-21-36
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70
**Киров** +7 (833) 220-58-70
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67
**Курск** +7 (471) 223-80-45
**Липецк** +7 (474) 220-01-75
**Москва** +7 (499) 404-24-72
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48
**Омск** +7 (381) 299-16-70
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35
**Пермь** +7 (342) 233-81-65
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65
**Рязань** +7 (491) 277-61-95
**Самара** +7 (846) 219-28-25
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09
**Саратов** +7 (845) 239-86-35
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63
**Сургут** +7 (346) 277-96-35
**Тверь** +7 (482) 239-50-56
**Тула** +7 (487) 244-05-30
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95
**Уфа** +7 (347) 258-82-65
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

**сайт: decast.pro-solution.ru | эл. почта: dcs@pro-solution.ru**
**телефон: 8 800 511 88 70**
**Россия и другие страны ТС доставка в любой город**

## Принцип работы

Счетчик тепла СТК МАРС NEO (Ду 15 и 20) – умное устройство, измеряющее количество оборотов крыльчатки проточной части, передающееся к датчикам электронного блока при помощи магнитной связи, а также температуру воды или теплоносителя при помощи платиновых термопреобразователей сопротивления, предназначенное для вычисления тепловой энергии в закрытых и открытых системах теплоснабжения или вычисления потребления горячего водоснабжения с последующей передачей информации по интерфейсам LoRaWAN, RS-485, импульсный выход (открытый коллектор).
Подробнее Подробнее

## Преимущества

Поток теплоносителя попадает в проточную часть СТК МАРС NEO, где на специальных опорах вращается крыльчатка, а её ось вращения расположена перпендикулярно потоку – таким образом, скорость вращения пропорциональна скорости потока теплоносителя (мгновенному расходу), а количество оборотов – его объёму.

Разница между температурой теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяется при помощи пары платиновых термопреобразователей сопротивления.

Развернуть Развернуть

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Модификация оборудования: | СТК МАРС NEO |
| Диаметр условного прохода, мм: | 15 |

| | |
|---|---|
| Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч: | 1,5 |
| Многоструйный: | нет |
| Интерфейс передачи данных: | импульсный выход (открытый коллектор) |
| Монтажная длина, мм: | 110 |
| Мокроходный: | нет |
| Место установки: | Обратный трубопровод |
| Степень защиты: | IP65 |
| Метрологический класс / класс точности: | Класс 2 |
| Способ присоединения: | резьбовое |
| Тип счетчика: | крыльчатый |
| Тип водоснабжения: | горячее |
| Комплект монтажных частей: | Нет |
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С: | от +5 до +105 |
| Присоединение к трубопроводу: | 3/4" |
| Беспроводное подключение: | нет |
| Умный счетчик: | да |
| Материал корпуса: | латунь |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А): | - |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В): | - |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С): | - |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч: | 3 |
| Межповерочный интервал, лет: | 6 |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик): | 0,015 |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76
**Белгород** +7 (472) 220-58-80
**Владимир** +7 (492) 249-51-33
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75
**Казань** +7 (843) 207-19-05
**Калининград** +7 (401) 272-21-36
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70
**Киров** +7 (833) 220-58-70
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67
**Курск** +7 (471) 223-80-45
**Липецк** +7 (474) 220-01-75
**Москва** +7 (499) 404-24-72
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48
**Омск** +7 (381) 299-16-70
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35
**Пермь** +7 (342) 233-81-65
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65
**Рязань** +7 (491) 277-61-95
**Самара** +7 (846) 219-28-25
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09
**Саратов** +7 (845) 239-86-35
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63
**Сургут** +7 (346) 277-96-35
**Тверь** +7 (482) 239-50-56
**Тула** +7 (487) 244-05-30
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95
**Уфа** +7 (347) 258-82-65
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

**сайт: decast.pro-solution.ru | эл. почта: dcs@pro-solution.ru**
**телефон: 8 800 511 88 70**
**Россия и другие страны ТС доставка в любой город**