Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: decast.pro-solution.ru | эл. почта: dcs@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Принцип работы

Счетчик тепла СТК МАРС NEO (Ду 15 и 20) – умное устройство, измеряющее количество оборотов крыльчатки проточной части, передающееся к датчикам электронного блока при помощи магнитной связи, а также температуру воды или теплоносителя при помощи платиновых термопреобразователей сопротивления, предназначенное для вычисления тепловой энергии в закрытых и открытых системах теплоснабжения или вычисления потребления горячего водоснабжения с последующей передачей информации по интерфейсам LoRaWAN, RS-485, импульсный выход (открытый коллектор).
Подробнее Подробнее

Преимущества

Поток теплоносителя попадает в проточную часть СТК МАРС NEO, где на специальных опорах вращается крыльчатка, а её ось вращения расположена перпендикулярно потоку – таким образом, скорость вращения пропорциональна скорости потока теплоносителя (мгновенному расходу), а количество оборотов – его объёму.

Разница между температурой теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяется при помощи пары платиновых термопреобразователей сопротивления.

Развернуть Развернуть

Характеристики

Модификация оборудования:	СТК МАРС NEO
Диаметр условного прохода, мм:	15

Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч:	0,6
Многоструйный:	нет
Интерфейс передачи данных:	RS-485
Монтажная длина, мм:	110
Мокроходный:	нет
Место установки:	Подающий трубопровод
Степень защиты:	IP65
Метрологический класс / класс точности:	Класс 2
Способ присоединения:	резьбовое
Тип счетчика:	крыльчатый
Тип водоснабжения:	горячее
Комплект монтажных частей:	Нет
Диапазон температуры измеряемой среды, °С:	от +5 до +105
Присоединение к трубопроводу:	3/4"
Беспроводное подключение:	нет
Умный счетчик:	да
Материал корпуса:	латунь
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А):	-
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В):	-
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С):	-
Максимальный расход Qmax, м³/ч:	1,2
Межповерочный интервал, лет:	6
Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик):	0,012

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: decast.pro-solution.ru | эл. почта: dcs@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город